ＡＰ　ツールワゴンワイド引出付　ＴＣ２３２　取扱説明書

この度は、アストロプロダクツ製品をお買上いただきまして誠にありがとうございます。ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり、安全にお使いくださいますようお願いいたします。

■商品仕様
- 商品コード：２００３０００００２３２４
- 商品型番：ＡＰ０３０２３２
- 本体サイズ：Ｗ７１０×Ｄ４４０×Ｈ８２０mm
- 重量：２５．５ｋｇ
- 天板サイズ：Ｗ７００×Ｄ４３０mm
- 引出サイズ：Ｗ５７０×Ｄ３９５×Ｈ５５mm
- 下部トレーサイズ：Ｗ７００×Ｄ４３０mm
  天板耐荷重：２５ｋｇ
- 引出耐荷重：１５ｋｇ／２段
- 下部トレー耐荷重：２５ｋｇ
- キャスター耐荷重：２０ｋｇ／４個

※ 製品改良の為主要機能及び形状等は予告なく変更する場合がありますので、予めご了承ください。

■商品特徴
- 天板幅が広い、ワイドタイプのツールワゴンです。
- 収納に便利な引出しが付いており、全段ベアリングレールを採用しています。
- 両サイドには、ドライバーやバール等が収納できるホルダーが付いています。

■安全上のご注意

この取扱説明書及び製品本体に貼り付けられたラベルは、安全に関わる重要な注意事項を、 警告・ 注意のマークを使用し表現しています。製品を安全にお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止する為のものですので、必ず守ってください。本製品を使用する前に、この取扱説明書に記載されている各項目を良く読み、理解し厳守してください。取扱説明書を無くしたり、汚したりせず、使用者が任意に読む事ができるよう大切に保管してください。

⚠ 警告
この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、死亡や重傷などの重大な傷害に結びつく可能性があります。

- 使用前には取扱説明書を熟読し本製品の使用方法をよく理解してから使用してください。
- 耐荷重以上の重さを本体に掛けないでください。
- 本製品の上や引出しに、乗ったり、座ったりしないでください。
- 設置した際は、必ずキャスターのロックを掛けてください。また、移動する際は引き出しをロックし、カギを閉めてから移動を行ってください。
- 引出しを開ける際は、一段づつ開けてください。複数の引出しを同時に開けたりしないでください。
- 本製品の分解・改造はしないでください。修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理したりしないでください。
- 本製品の上で、溶接、分解整備、打撃を伴う作業等は、絶対に行わないでください。
- 設置場所は常に整理整頓し、設置上障害となるような物は置かないでください。また、可燃性の液体やガスのある場所には絶対に設置しないでください。
- 組立作業中は作業に適した服を着用し、だぶだぶの衣服やネックレス等の装飾品は、周囲に引っ掛かりケガをする恐れがありますので、着用しないでください。
- 組立作業中は安全の為、安全手袋、安全靴、作業着を着用し作業を行ってください。
- 雨が降っている中や、湿った場所、濡れた場所で組立作業及び設置しないでください。
- 高温・直射日光下では使用しないでください。また、使用中に周辺温度が４０℃以上にならないよう注意してください。
- 使用者以外は設置場所に近づけないでください、特に子供は危険な行動をとることがあるので近づけないよう、十分注意してください。
- 本製品使用前には、必ず各部に異常が無いかを確認してから作業を行ってください。
- 本製品は大事に扱ってください。ぶつけたり、倒した場合は、必ず各部の異常を確認してください。
- 各部の損傷や異常がある場合は、必ずお買い求めの販売店に修理を依頼してください。絶対に自ら分解修理を行わないでください。
- 使用目的以外では使用しないでください。
- 引出しやベアリングレール等に、指や手を挟まないよう十分注意してください。
- 設置場所は、安定した平らで傾斜の無い固い床面に、安全に設置してください。

⚠ 注意
この表示内容を無視し、誤った使い方をすると、人的障害及び製品の故障やその他物的損害に結びつく可能性があります。

- ご使用前に、本取扱説明書をよくお読みになり安全にお使い下さいますようお願いいたします。
- 周囲の安全を確保した上で、本製品を設置してください。
- 使用しない場合は、引出しをロックし、必ずカギを閉めキャスターをロックしてください。
- 定期的に、ベアリングレール、キャスターには、注油を行ってください。
- 移動する際は、周囲の安全を確認してから移動を行ってください。
- ハンドルは移動する際に使用する為、物を掛けたり、載せたりしないでください。

■商品名称



■パーツリスト



Ｎｏ.	名称	数量
1	下部トレー	1
2	引出本体	1
3	ハンドル	1
4	脚	4
5	固定キャスター	2
6	ロック付キャスター	2
7	Ｍ６ボルト	30
8	Ｍ６ボルト（ハンドル用）	2
9	Ｍ６ナット	32
10	Ｍ６キャスターボルト	16
11	Ｍ６キャスターワッシャー	16
12	Ｍ６キャスターナット	16

⚠ 注意
- 組み立て作業場所は、整理整頓し、作業上障害をなるような物は置かないでください。また、広く障害物がない場所で組み立て作業を行ってください。
- 作業手順に従って組み立て作業を行ってください。また、必ず２人以上で作業を行ってください。
- 組み立て作業中に異常を感じたら、速やかに作業を中止してください。

■使用方法

※ 組立手順（図の数値は、パーツＮｏ．です。）



１ 引出しをしっかりロックしカギを閉め、引出し本体を裏返します。この際、天板に傷を付けないようダンボール等を使用し保護してください。

２ 引出し本体に脚を４本取り付けます。この際、脚の上下向きに注意してください。（図参照）取り付けボルト・ナットは、パーツＮｏ．７と９です。



３ 下部トレーを取り付けます。（図参照）取り付けボルト・ナットは、パーツＮｏ．７と９です。

４ 下部トレーにキャスターを取り付けてください。（図参照）取り付けボルト・ワッシャー・ナットは、パーツＮｏ．１０・１１・１２です。必ず、片側に同じキャスターを取り付けてください。また、各キャスターの動きをよく確認し、ボルト・ナットをしっかり増し締めしてください。



５ ワゴン本体を起こしてください。この際、必ず２人以上で行ってください。

６ ロック付キャスター側に、ハンドルを取り付けてください。（図参照）取り付けボルト・ナットは、パーツＮｏ．８と９です。

７ 脚が垂直であることを確認し、各ボルト・ナットをしっかり増し締めしてください。

■メンテナンス・保管
- 定期的に各ボルトを増し締めしてください。
- キャスター、ベアリングレールには、定期的に注油を行ってください。
- 屋外や湿った場所、濡れた場所には設置及び保管しないでください。

■廃棄について
- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの自治体のゴミ廃棄方法に従って処理してください。

■所有者・使用者責任
- 所有者、及び使用者は当該商品を使用する前に、メーカーからの説明書（警告文）を良く読み、理解しなければなりません。製品の構造、及び構成している部品等をよく理解し、十分な経験のある人が責任を持って当該商品を使用した作業を行うようにしてください。
- 警告事項は特に良く理解するようにしてください。
- 所有者、及び使用者は今後の作業の上で、メーカーからの推奨事項を常に把握し、維持するように努めてください。また、警告ラベル、説明書等については、いつでも読む事が出来るように良い状態で保管してください。

■使用上の注意
- 安全手袋、安全靴、作業服を着用してください。
- サイズの極端に大きい衣服、ズボン等、巻き込みの恐れがある衣服や作業服は着用しないでください。
- 必ず体に合った作業服を着用してください。また、長髪の人は髪が巻き込まれないようにしてください。
- 誤った使用方法により商品が破損、人体への損傷、物品等の損害が生じた場合、一切の保証、並びに責務は無効となります。
- 使用する工具の説明書をよく読み、注意事項を守って作業してください。

■故障について
- 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店又は弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

■販売元
- 株式会社ワールドツール
  〒３６１－００５６　埼玉県行田市持田２０９１－１
  ＴＥＬ：０４８－５６４－６９７０（代）
  ＦＡＸ：０４８－５６４－６９７１

■カスタマーサービス
ＴＥＬ：０４８－５６４－３７２７
受付時間：月～金　１０：００～１８：００